


⊕ 直流家 充電式クリーナー

キヨシくん



取扱説明書



この度は本製品をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。


ご使用前には必ず本説明書をよくお読み頂きまして正しくお使い頂きますようお願い申し上げます。

また、この取扱説明書は保証書も兼ねておりますので大切に保管してください。

製品スペック

■ 製品品番	JPN-JR1800
■ 内蔵バッテリー	リチウムイオン
■ バッテリー容量	2000mAh 7.4V
■ 吸引力(真空度)	約3500pa(パスカル)
■ 本体サイズ	316×100×93mm
■ フロアノズルサイズ	110×30×93mm
■ すき間ノズルサイズ	42×18×150mm
■ ブラシノズルサイズ	48×25×88mm
■ フレキシブルホース	長さ 65cm
■ 製品重量	約595g
■ USB充電ケーブル	充電インジゲーター内蔵
■ 充電時間	2～3時間
■ 連続使用可能時間	15分
■ 使用可能回数(満充電時)	およそ10分間の使用で2～3回分となります。
■ 使用可能周辺温度	+5℃～+30度の環境で使用してください。
■ バッテリー寿命	繰り返し500回まで(500回超で徐々に性能低下)
■ 製品内容	本体 フロアノズル すき間ノズル ブラシノズル USB充電ケーブル フレキシブルホース 説明書
■ 生産国	Made in CHINA

各所説明



- ON/OFFスイッチ : スイッチを下方方向にスライドさせると掃除機がONになります。
- フィルターケース開閉ボタン : 裏面の爪と表面の開閉ボタンでフィルターケースが固定されています。
- ノズル差込口 : 3種類のノズルを差し込む事が出来ます。テーパー仕様ですので抜き差し楽々
- 充電ケーブル差込口 : 充電する際に付属のUSB充電ケーブルを差し込みます。


- ◇フロアノズル 自動車フロアカーペットやカーゴスペースなどに使用します。
- ◇スキマノズル シート下やドアポケット、手の届かないスキマなどに使用します。
- ◇ブラシノズル エアコン吹き出し口やシート、天井など起毛のところに使用します。

車内を清潔に

- 直流家シリーズは車中食専門の製品が多く、車内に食べこぼしなどによる車内臭など発生しやすくなります。またお子様のお菓子などシートの下に入りなかなか気づくことが出来ないのが現状です。このキヨシくんがあれば車内の隅々まで臭いの原因をシャットアウト出来、車内を常に清潔に保つことが出来ます。充電式ですのでエンジンを停止させ作業出来ること、またはコードが無いのでカーゴスペースなども楽々お掃除が出来ます。車内泊や車中食の後は是非次の行楽のため車内を清潔にしておきましょう。

フィルター ゴミ捨て

- フィルター開閉ボタンを押しながら、本体ユニットとケースを分割させます。
- 内部のフィルターを取出し中のゴミを捨ててください。
- フィルターが目詰まりしていたら表面の埃を取り除き、軽く水洗いをして日向に干してしっかりと乾燥させてから装着してください。
※乾燥が不十分ですとカビの発生や臭いの原因となります。
- ゴミ収納容量は0.5Lです。こまめにゴミを捨てるようにしてください。吸引力の低下につながります。



充電について

- 本製品を充電する際は付属の専用ケーブルを使用してください。
- USB出力に専用ケーブルを差し込んで本機に接続し、電流が流れるとケーブルの「通電ランプ(赤)」が点灯し、満充電になると「通電ランプ(緑)」が点灯します。
- 電池寿命を延ばす為にも完全に電池が無くなる前に充電を開始してください。長期間使用しない場合でも2ヶ月に一度は充電する様にしてください。
- およそ2~3時間で満充電となります。









注意事項

- 本製品を充電する際は、付属の過充電防止回路とインジケーターが内蔵している専用ケーブルを使用してください。他のケーブルを使用しますと故障の原因となります。
- 本製品を充電した後は速やかに充電器を外してください。充電完了後に長時間差したままにすると故障の原因になりますので必ず充電時にのみ接続するようにしてください。
- 本製品は水分や塩分に弱く、万が一にも水や海水がかかると故障の原因になります。
- 本製品を落としたり衝撃を与えると故障の原因となります。
- 本製品を火器に近づけないでください。火災や故障も原因となります。
- 本製品を小さなお子様に使用させないでください。
- 本製品を電源を入れたまま放置しないでください。内臓モーターが異常過熱し大変危険です。
- 本製品のバッテリーは繰り返し500回の充電と放電を繰り返すと徐々に性能低下していきます。
- 本製品のノズルを車内の傷になりやすい部分に直接当てないでください。
- 本製品を廃棄目的以外で分解・改造をしないでください。

製品保証書

製品名	直流家 充電式クリーナー キヨシくん
保証期間	ご購入日より1年間有効
ご購入日	年 月 日
お名前	様
ご住所	〒
ご連絡先	
故障内容	
販売店	販売店名・商品名・販売日 明記の販売証明書が必要となります。

シリアルNO	Quality Checked  製品検査済
--------	---

包装内容	本体・USB充電コード・ホース・ノズル3点・取扱説明書兼保証書
	    

リサイクル関連法に基づく廃棄方法

- 本製品は二次電池（リチウムイオン蓄電池）を内蔵している為、リサイクル関連法により一般ごみとして処分する事は出来ません。廃棄する際は、電池を安全に取り出して短絡防止処理を行い自治体等の回収BOXに依頼をしてください。もし、回収BOX等が無い場合は、当社にお持ち頂けましたら処分させていただきます。



JAPAN PROFESSIONAL NETWORK

J.P.N



直流家

商標・意匠 発売元

株式会社ジェーピーエヌ

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目26番32号

<https://www.jpn-corp.co.jp>