


製品保証書

製品名	直流家 USBリキッド式蚊取器 リキちゃん
保証期間	ご購入日より1年間有効
ご購入日	年 月 日
お名前	様
ご住所	〒
ご連絡先	
故障内容	
販売店	販売店名・商品名・販売日 明記の販売証明書が必要となります。
シリアルNO	Quality Checked  製品検査済
包装内容	本体・USB充電コード・取扱説明書兼保証書
  	

防災活用

■ 水害などにより起こる蚊の大発生、しかも停電ともなれば普段使用している蚊取り器は使い物になりません。
蚊による伝染病などの被害にあわない為にもアウトドアで使用できる蚊取り器は常備する方が良いでしょう。




JAPAN PROFESSIONAL NETWORK

J.P.N  直流家 商標・意匠 発売元 株式会社ジェーピーエヌ
〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目26番32号 <https://www.jpn-corp.co.jp>

⊕ 直流家 リキッド式蚊取器 りキちゃん 力

取扱説明書



この度は本製品をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。

ご使用前には必ず本説明書をよくお読み頂きまして正しくお使い頂きますようお願い申し上げます。
また、この取扱説明書は保証書も兼ねておりますので大切に保管してください。


蚊取りリキッドをアウトドアで。

アウトドアで一番問題なのは蚊による不快感。虫よけスプレーなども多くありますがやはり持続性のあるものでないと効果はありません。車内泊、テント泊などに最適なアイテムと言えます。電源はUSBですので、携帯充電用のモバイルバッテリーなど多様のものから電源供給が出来ます。電気もほとんど使用しないため長時間安心してご使用いただけます。


製品スペック

■ 製品品番	JPN-JR1350
■ 電源	DC5V 1A (USB)
■ 製品サイズ	直径50mm×高さ41mm
■ 製品重量	約33g
■ 連続使用時間	約10時間
■ 製品内容	本体 ワイヤー 取扱説明書
■ 保証期間	ご購入日より1年間
■ 生産国	Made in CHINA


各所説明




本体を市販のリキッドに時計回りにねじ込みます。



この時本体が斜めの状態で止まりますので上から押しつけます。



本体とリキッドが平行になつたら最後までねじ込んでください。



電源はUSBケーブルを接続してください。
パソコン・モバイルバッテリー・直流家ミツルくんなどから電気を供給してご使用ください。
■ 通電時はLEDが発光します。

使用方法

- 本製品を市販の蚊取りリキッドボトルに装着しますが、汎用ネジピッチとなりますので最初は斜めに入れながらすぐに水平位置に押し込む様に回します。最後まで締める時には水平状態になるようにしてください。
- 付属のケーブルをUSB電源に接続すると通電を開始します。通電をランプ点灯で確認できます。
- 使用が終わりましたらUSB電源から抜いてください。
- 本製品は液が漏れる恐れがございますので垂直に設置してご使用ください。
- 本製品は連続使用時間を10時間以内にしてください。一度USB電源から抜いて充分に冷えてから再度お使いくださいませ。10時間を超えての連続使用は回路が故障する場合がございます。

注意事項

- 本製品を10時間以上連続で使用しないでください。(電源を抜いて冷ましてください)
- 本製品は高温になりますので火傷しないように充分にご注意ください。
- 本製品は垂直に立てて使用してください。液がこぼれる恐れがございます。
- 小さなお子様が触れないようにご注意ください。
- 本製品は電源に直接挿入するようにしてください。分配器との併用はお止めください。
- 本製品を覆うような使い方はお止めください。
- 本製品の使用が終わりましたら必ず冷ましてから収納する様にしてください。
- 本製品は防水ではありませんので雨の中での使用は出来ません。
- 本製品を直射日光に当てる長時間放置しないでください。変形および故障の恐れがございます。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。内部破損で故障する場合がございます。
- 本製品を断線させたケーブルなどで使用しないでください。回路を破損させる恐れがございます。
- 本製品を改造および分解しないでください。

保証規約

- ① この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常な使用状態で保証期間中に本製品が万一故障した場合はこの保証書に記載された期間、条件の下において修理及び交換を致します。
 - 修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
 - この保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
- ② 保証期間中でも次の場合は保証対象外となります。
 - 故障した本製品をご提出いただけない場合
 - ご購入日が確認できる証明書（レシート・販売証明書・納品書などを）ご提示いただけない場合
 - レシートまたは保証シールの所定事項（製品名・シリアルNO・その他）未記入、あるいは改変がされた場合
 - 地震、天災、落雷、風被害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合
 - お買上後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取扱いが適当でないため生じた故障、損傷の場合
 - 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合
 - 弊社及び弊社が指定する機関以外の第三者並びにお客様による改造、分解、修理により故障した場合
 - 本製品のマニュアル、説明書の使用方法、および注意書に反するお取扱いによって生じた故障、損傷の場合
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障、損傷した場合
 - 一般家庭、車内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合