


製品保証書

製品名	直流家 アウトドア グルーガン セツちゃん
保証期間	ご購入日より1年間有効
ご購入日	年 月 日
お名前	様
ご住所	〒
ご連絡先	
故障内容	
販売店	販売店名・商品名・販売日 明記の販売証明書が必要となります。

シリアルNO	Quality Checked QC 製品検査済
--------	---------------------------------------

包装内容	本体・取扱説明書兼保証書
	

火傷注意

- お子様を使用させる場合は、火傷しないように細心の注意をしてください。絶対に目を離さないでください。またスイッチをOFFにしても数分間はまだ熱い状態が続きますので十分注意してください。



JAPAN PROFESSIONAL NETWORK

J.P.N

直流家

商標・意匠 発売元

株式会社ジェーピーエヌ

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目26番32号


<https://www.jpn-corp.co.jp>

直流家 アウトドア グルーガン

セツちゃん



取扱説明書



この製品は直流家ポータブル電源「ミツくん」で使用することが出来ます。自然の中でハンドクラフトが楽しめます。

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。ご使用前には必ず本説明書をよくお読み頂きまして正しくお使い頂きますようお願い申し上げます。また、この取扱説明書は保証書も兼ねておりますので大切に保管してください。

アウトドアで夏休みの工作が楽しめる

自然の中で大人も楽しめる工作。独創性を育むには最も適した教材です。自然のものをアレンジして部屋に飾ったり思い出の一品になることは間違えなし。直流家では「外に出よう」を合言葉に人に感動と人間本来のあるべき姿を形にしています。




製品スペック

■ 品番	JPN-JR2010
■ 電源	DC12V (シガープラグ)
■ 消費電流	3.4A
■ 消費電力	40W
■ 製品材質	PVC/PP/銅
■ 電源コード長さ	1m25cm
■ 連続使用時間	30分
■ 製品サイズ	175×145×35mm
■ 製品重量	222g
■ セット内容	◇ 本体×1 説明書・保証書
■ 生産国	Made in CHINA

各所説明


便利な折畳式

スタンド



グルーガンの用途は限りなく

革製品補修・アクセサリ・アートフラワー
布のほつれ・扇・玩具・電子部品・カー用品
などどんなものでも簡単に接着出来ます。
(ステック材質により接続できないもの
があります。詳しくはご購入のステック
をご確認ください。)



■ 子供に自然の中での夏休み工作をお勧めします。

この製品は直流家ポータブル電源に接続して使用することでアウトドアで
枝や落ち葉、木の実を利用した工作を楽しむことが出来ます。
ポータブル電源で4台のグルーガンを使用する事が出来るため自然の中
で家族や友人などと楽しい1日を過ごすことが出来るでしょう。

使用方法

- 本製品を車両純正のDC12Vシガーソケットに接続してください。
- 市販のホットボンド(グルースティック)で直径11mmの品を後方より挿入します。
- グリップ部のスイッチをONにすると通電ランプが点灯します。この状態で2~3分程度温めるとホットボンドが溶解を始めます。
- トリガーを引くと先端から溶けたホットボンドが出てきますので接着したい品に塗ってください。
- 接着できない素材もございますので詳しくはグルースティックの取扱い説明書をご参照ください。
- 使用が終わりましたらスイッチをOFFにしてからシガー電源コードを抜いてください。

注意事項

- 本製品は電熱部が300℃以上と大変高温になります。火傷しない様に充分ご注意ください。
- 本製品は直径11mmのホットボンド(グルースティック)にのみ対応しております。直径7mm使用不可
- 本製品で異なる色のホットボンド(グルースティック)を使用するときは残りのボンドを出し切ってください。
- 本製品を使用する際は分配器等を介さずに車両純正ソケットに接続するようにしてください。
ポータブル電源で使用する際はソケット出力の容量をご確認ください。
- 本製品は30分に一度の割合で電源を落とし、本体を冷ましながら使う様にしてください。
- 本製品を通電させたまま放置すると大変危険ですので絶対にしないでください。
温度の上昇を待つ間も熱部が周囲に触れない場所で行うようにしてください。
- 本製品を小さなお子様のお手に触れる場所には置かないようにしてください。
- 本製品の電気回路は「防水」ではありませんので雨の中で使用する事は出来ません。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。内部破損で故障する場合がございます。
- 本製品を断線させたケーブルで使用しないでください。回路を破損させる恐れがございます。
- 本製品を改造および分解しないでください。

保証規約

- ① この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常な使用状態で保証期間中に本製品が
万一故障した場合はこの保証書に記載された期間、条件の下において修理及び交換を致します。
● 修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
● この保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
- ② 保証期間中でも次の場合は保証対象外となります。
● 故障した本製品をご提出いただけない場合
● ご購入日が確認できる証明書(レシート・販売証明書・納品書などを)ご提示いただけない場合
● レシートまたは保証シールの所定事項(製品名・シリアルNO・その他)未記入、あるいは変更がされた場合
● 地震、天災、落雷、風被害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合
● お買上後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取扱いが適当でないため生じた故障、損傷の場合
● 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合
● 弊社及び弊社が指定する機関以外の第三者並びにお客様による改造、分解、修理により故障した場合
● 本製品のマニュアル、説明書の使用方法、および注意書に反するお取扱いによって生じた故障、損傷の場合
● 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障、損傷した場合
● 一般家庭、車内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合
● その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合